

# Für Schnurlostelefonbesitzer:

Kennziffer	Taste am TE51	Funktion
*4	A	Rufumleitung
#4	B	Rufumleitung löschen
*3	C	Codewahl allgemein
*5	D	Ruf heranholen

## Rufumleitung einschalten:

**abheben** - \*4 und *Nebenstelle wählen* - Quittungston - **auflegen**

## Rufumleitung ausschalten:

**abheben** - #4 **wählen** - Quittungston - **auflegen**

## Codewahl:

noch nicht verfügbar

## Ruf heranholen: (wenn ein anderes Telefon läutet)

**abheben** - \*5 und *Nebenstelle* (bei der es läutet) **wählen** - Gespräch

## Verbinden:

wie bisher mit der R-Taste