



TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



**BEDIENUNGSANLEITUNG für digitale Apparate
an der Universität Innsbruck**

T3 Compact



WIE TELEFONIERE ICH - INTERN / EXTERN

1. WAHL BEI ABGEHOBENEM HÖRER:

Sie heben den Hörer ab, drücken 0+Pincode für die Freileitung und wählen anschließend die gewünschte Rufnummer. (Für Privatgespräche *0+Pincode)

Bei Interngesprächen wählen Sie einfach die Nebenstellenummer!!!

2. BLOCKWAHL:

Der Hörer bleibt auf der Gabel liegen. Sie geben die gewünschte Rufnummer ein und drücken zuletzt erst die Taste „Lauthören“ oder heben den Hörer ab.

Vorteil: Sie können vor Drücken des Lautsprechers die eingegebene Rufnummer jederzeit mit Taste „Clear“ korrigieren.

Mit Taste „Esc“ löschen Sie das Display, d.h., der ganze Eintrag ist gelöscht.

3. LAUTHÖREN:

Durch Drücken der „Lauthören“ Taste können Sie, auch während eines Gespräches, das Lauthören einschalten, wenn anwesende Personen mithören möchten.



4. WAHLWIEDERHOLUNG:

Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gespeichert und kann durch Drücken der Wahlwiederholungstaste bei aufgelegtem Hörer aktiviert werden.

Um eine dieser Nummern anzurufen: Hörer abheben oder Lauthörtaste betätigen.

5. RÜCKFRAGE-TASTE:

Verbinden mit und ohne Ankündigung.

Zum Zurückholen des Gespräches Taste „Rückfrage“ noch einmal oder „Esc“ drücken

6. Taste „Esc“:

Eine bestehende Verbindung trennen.

Die Esc-Taste wird zum Löschen des Displays verwendet.

7. AUTOMATISCHER RÜCKRUF

Wenn beim gewünschten Teilnehmer besetzt ist, können Sie durch Drücken der Taste „Rückruf“, den autom. Rückruf einleiten - funktioniert nur intern!



8. RUFUMLEITUNG:

Sie können Anrufe, die an Ihrem Telefon ankommen, zu einem anderen Telefon umleiten.

RUFUMLEITUNG AKTIVIEREN:

- 1. Taste „Menü“**
- 2. Taste „PFEIL NACH UNTEN“ (bis Anzeige Rufumleitung im Display)**
- 3. Taste „OK“**
- 4. Taste „PFEIL NACH UNTEN“ (bis Anzeige Ziel einrichten im Display)**
- 5. Taste „OK“**
- 6. Nebenstellenummer eingeben (event. vorhandene Nummer mit „Clear“-Taste löschen)**
- 7. 2 mal Taste „OK“**

Rufumleitung ist aktiv (neben Rufumleitungstaste leuchtet rote Lampe)

Wurde ein Rufumleitungsziel einmal programmiert, kann man dieses durch drücken der Taste „Rufumleitung“ aktivieren bzw. deaktivieren.

RUFUMLEITUNG DEAKTIVIEREN:

Taste „Rufumleitung“ drücken

Rufumleitung ist gelöscht.

9. ANRUFE HERANHOLEN

Wenn ein anderes Telefon im Raum klingelt.

- 1. Hörer abheben**
- 2. *5 und Nebenstellenummer welche klingelt**
- 3. mit Anrufer sprechen**



10. ANRUFLISTE:

Während der Abwesenheit vom Arbeitsplatz werden in die Anrufliste bis zu 10 nicht entgegengenommene Anrufe bzw. nicht abgefragte Anklopferverbindungen eingetragen. Signalisierung neuer Anrufe durch rote Lampe neben Taste „Anrufliste“

Ein Eintrag enthält folgende Positionen:

- a) Name und Rufnummer des Anrufers**
- b) Uhrzeit des Anrufers**
- c) Anzahl der Anrufe**

Anrufliste anzeigen und löschen:

- 1. Taste „Anrufliste“**
- 2. Taste „OK“**
- 3. Einträge sehen und event. rückrufen durch Abheben des Hörers**
- 4. Um weitere Einträge anzusehen Taste „PFEIL NACH UNTEN“ drücken**
- 5. Alle löschen (Statuszeile) und „OK“ drücken**

11. Anzeige:

Um die Anzeige des Pincodes im Display zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten:

- bei bestehendem Gespräch 4 x „PFEIL NACH UNTEN“ (im Display erscheint „Rufnummernanz. aus“) und „OK“ drücken**
- nach Wahl der 1. Ziffer 2 x „PFEIL NACH UNTEN“ (im Display erscheint „Rufnummernanz. aus“) und „OK“ drücken, anschließend Rufnummer wie gewohnt fertig wählen**

Es erscheinen danach an Stelle der Rufnummer Sternchen im Display. Die gewählte Rufnummer wird auch nicht in die Wahlwiederholung übernommen!