



**TENOVIS**

*Wir entwickeln Vorsprung.*



**BEDIENUNGSANLEITUNG für digitale Apparate  
an der Universität Innsbruck**

**TH 13**




## WIE TELEFONIERE ICH - INTERN / EXTERN

### 1. WAHL BEI ABGEHOBENEM HÖRER:


Sie heben den Hörer ab, drücken 0+Pincode für die Freileitung und wählen anschließend die gewünschte Rufnummer. (Für Privatgespräche \*0+Pincode)

Bei Interngesprächen wählen Sie einfach die Nebenstellenummer!!!

### 2. BLOCKWAHL:

Der Hörer bleibt auf der Gabel liegen. Sie geben die gewünschte Rufnummer ein und drücken zuletzt erst die Freisprechtaste  oder heben den Hörer ab.

Vorteil: Sie können vor Drücken des Lautsprechers die eingegebene Rufnummer jederzeit mit Taste „KORREKTUR“ (Pfeil nach unten drücken bis Korrektur und Enter) korrigieren.

Mit „TRENNEN“  löschen Sie das Display, d.h., der ganze Eintrag ist gelöscht.


### 3. LAUTHÖREN:

Durch Drücken der Lautsprechertaste  können Sie, auch während eines Gespräches, das Lauthören einschalten, wenn anwesende Personen mithören möchten.




#### 4. FREISPRECHEN:

##### a) Telefonieren mit ‚FREISPRECHEN‘:

Sie lassen den Hörer auf der Gabel liegen , wählen die gewünschte Rufnummer und drücken die ‚Freisprechtaste“  .Wenn sich der gewünschte Teilnehmer meldet, muss der Hörer nicht abgehoben werden.

D.h., Sie können ‚FREISPRECHEN“.


##### b) Telefonieren mit bereits abgehobenem Hörer:

Wenn der Hörer bereits abgehoben ist, können Sie durch Drücken der Taste ‚FREISPRECHEN“  und anschl. Hörer auflegen die Freisprechfunktion aktivieren.

#### 5. LAUTHÖREN:

Die ‚Lautsprechertaste“  können Sie auch während eines Gespräches einschalten, wenn anwesende Personen im Raum mithören möchten.

#### 6. WAHLWIEDERHOLUNG:

Die zuletzt gewählten 5 Nummern sind automatisch gespeichert und können durch Drücken der ‚Wahlwiederholungstaste“  bei aufgelegtem Hörer aktiviert werden. Die folgenden Nummern erscheinen durch wiederholtes Drücken dieser Taste.

Um eine dieser Nummern anzurufen: Hörer abheben , Lautsprechertaste  oder Freisprechtaste  drücken.



## 7. R-TASTE:


Verbinden mit und ohne Ankündigung.

## 8. TRENNEN:

Eine bestehende Verbindung trennen.

Die Trenntaste wird zum Löschen des Displays verwendet.


## 9. AUTOM. RÜCKRUF:

Wenn beim gewünschten Teilnehmer besetzt ist, können Sie durch Drücken der Taste „RÜCKRUF“  einen automatischen Rückruf einleiten - funktioniert nur intern!

## 10. RUFUMLEITUNG:

Sie können Anrufe, die an Ihrem Telefon ankommen, zu einem anderen Telefon umleiten.

### RUFUMLEITUNG AKTIVIEREN:

1. Taste „Rufumleitung“ 
2. Nebenstellen-Nummer eingeben oder Partnertaste drücken
3. Taste „ENTER“   
Rufumleitung ist aktiv (-> rotes Licht leuchtet und Displaymeldung erscheint)

### RUFUMLEITUNG DEAKTIVIEREN

1. Taste „Rufumleitung“ 
2. Taste „ENTER“ 



## 11. PARTNERFUNKTION:

Für ein Arbeitsteam von bis zu 8 Teilnehmern kann die Partnerfunktion eingerichtet werden.

Die einzelnen Teilnehmer einer Gruppe werden als Partner bezeichnet.

Vor Benützung der Partnertaste ■ müssen diese von unserem Techniker in der Telefonanlage eingerichtet werden.

### Zustand Partnernummer wird angezeigt:

Hörersymbol	=	Partner spricht
Glockensymbol	=	Partner wird angerufen
Pfeilsymbol	=	Rufumleitung

### RUFHERANHOLEN (PICK-UP):

Am Display erkennen Sie, dass z.B. Partner 4 angerufen wird, aber zur Zeit nicht im Büro ist. Sie können durch Drücken der jeweiligen Partner-Taste den Ruf heranholen.

### VERBINDEN MIT DER PARTNERTASTE:

Sie können während einer bestehenden Verbindung eine Rückfrageverbindung zu einem Partner einleiten, indem Sie einfach die entsprechende Partnertaste ■ drücken. Mit „R“ ■ können Sie nun zwischen den beiden Verbindungen hin und herschalten.



## 12. ANRUFLISTE:

Während der Abwesenheit vom Arbeitsplatz werden in die Anrufliste bis zu 10 nicht entgegengenommene Anrufe bzw. nicht abgefragte Anklopfverbindungen eingetragen.








Ein Eintrag enthält folgende Positionen:

- a) Name und Rufnummer des Anrufers
- b) Uhrzeit und Datum des Anrufers

Anrufliste anzeigen und löschen:

1. Taste „ANRUFLISTE“  drücken
2. Einträge sehen und event. Rückrufen durch Abheben des Hörers
3. Alle löschen (Statuszeile) und „ENTER“  drücken

## 13. TELEFONBUCH

1. Taste „TELEFONBUCH“  drücken
2. Displaytaste „Edit“ drücken
3. Namen über Displaytasten  eingeben
4. Taste „PFEIL NACH UNTEN“  drücken
5. Rufnummern eingeben
6. Taste „PFEIL NACH UNTEN“  drücken
7. Nur Telefonbucheintrag
8. Taste „ENTER“ 2 x   drücken
9. Speichern mit „ENTER“  bestätigen



#### **14. KONFERENZ**

1. Gespräch ist vorhanden
2. Taste „R“ **R**
3. Gewünschte Nebenstellenummer eingeben und auf Verbindung warten
4. Taste „KONFERENZ“ **■**

#### **15. WECHSELN**

Wenn bei Ihrem Apparat die Funktion „Zweit-anruf“ aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, während einem Gespräch zum zweiten Gespräch zu wechseln.

1. Ein Zweit-anruf kommt an
2. Taste „WECHSELN“ **■** um auf zweites Gespräch zu wechseln
3. Taste „WECHSELN“ **■** um wieder zum ersten Gespräch zu wechseln