

Anleitung zum Kopieren von VHS auf DVD mit dem DVD/VCR-Recorder Philips DVDR 3430V und DVDR 3510V

Infos zum Urheberrecht

Die/der AnwenderIn erklärt hiermit verbindlich, dass ihr/ihm vom Urheber im Rahmen einer Werknutzungsbewilligung das Kopieren bzw. Digitalisieren gestattet wurde/(oder darüber hinausgehend: sämtliche Nutzungsrechte eingeräumt wurden). Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist nicht verantwortlich für die Einhaltung der Urheber- und Verwertungsrechte und des Kopierschutzes am gegenständlichen Medium. Wird die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck auf Grund der Nutzung des Mediums in Anspruch genommen, verpflichtet sich die/der AnwenderIn, die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vollständig schad- und klaglos zu halten.

Infos zu VHS-Kassetten

Es können keine kopiergeschützten VHS-Kassetten auf DVD kopiert werden (Verletzung des Urheberrechtes).

Infos zu DVDs

Folgende Typen von DVD-Rohlingen können mit diesem Gerät bespielt werden:

- DVD + R
- DVD + RW (wiederbeschreibbar)
- DVD – R
- DVD – RW (wiederbeschreibbar)
- DVD + R DL (Double Layer, doppelter Speicherplatz)

Voraussetzung für die Bedienung des Geräts:

Entleihen Sie beim Benutzerservice bzw. Tutor die **Fernbedienung** für das Gerät.

Starten und Beenden des Kopiervorgangs:

1. Einschalten des Recorders und des Vorschauemonitors
2. Einlegen der DVD und VHS-Kassette
3. Aufnahmequelle wählen und zur gewünschten Stelle navigieren.

Auf der **Fernbedienung** die Taste **VCR** drücken und mit den Vor- und Rückspultasten die gewünschte Stelle der VHS-Kassette suchen. Pausieren Sie dort die Wiedergabe mit der Taste **START/PAUSE** (Verwenden Sie dafür **nicht** die Taste **STOP** !).

4. Starten des Kopiervorgangs

Den Kopiervorgang durch Drücken der Taste **DIRECT DUBBING** starten. Mit den Pfeiltasten können Sie nun den gewünschten Aufnahmemodus einstellen. Je länger eine Aufnahme dauert, desto niedriger muss die Qualität eingestellt werden, damit die Aufnahme auf eine DVD passt. Die folgende Tabelle hilft ihnen bei der Auswahl:

Aufnahmemodus	Länge des Filmmaterials in Stunden
HQ (hohe Qualität)	1
SP (Standard-Wiedergabequalität)	2
SPP (Standard-Plus Wiedergabequalität)	2.5
LP (Long Play Qualität)	3
EP (Extended Wiedergabequalität)	4
SLP (Super-Long-Wiedergabequalität)	6

5. Beenden des Kopiervorgangs

Den Kopiervorgang können sie mit der Taste **STOP** beenden.

Ist die Kassette zu Ende, so wird der Kopiervorgang automatisch gestoppt.

Ist die DVD voll (z. B. im Modus SP nach 2 Stunden), so stoppt die Aufnahme ebenfalls automatisch.

6. Finalisieren:

Finalisieren bedeutet, dass sie keine weiteren Videosequenzen auf die DVD brennen können. Eine DVD muss finalisiert werden, um diese in anderen DVD-Playern abspielen zu können.

Wiederbeschreibbare DVD-Rohlinge (DVD + RW, DVD – RW) müssen nicht finalisiert werden.

Vorgehensweise:

Auf der Fernbedienung die Taste **DVD** und danach die Taste **DISC MENU** drücken. Sie kommen nun in das DVD-Menü, wo sie ihre Aufnahmen sehen. Drücken sie nun mit den Navigationstasten die Pfeiltaste nach oben **↑**, damit kommen sie in das Hauptmenü der DVD. Jetzt drücken sie die Pfeiltaste nach rechts **→** und wählen den Punkt **Finalisieren**. Durch Drücken der Taste **OK** starten sie den Finalisierungsvorgang (das dauert etwa zwei Minuten).

7. Fertig

Entnehmen Sie Ihre VHS-Kassette und DVD.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass die kopierten DVDs von einigen DVD-Playern nicht erkannt werden. Bitte testen Sie daher Ihre DVD, damit es z. B. während einer Präsentation zu keinen unangenehmen Überraschungen kommt.