



Lichtsteuerung Hörsäle

Nutzeranleitung Hörsaal B,D,E,F,G

Stand 14.10.2015

Bildschirmschoner


Darstellung am Bildschirm:



- Der Bildschirmschoner aktiviert sich nach 5 Minuten.
- Durch Berührung des Bildschirms wird der Bildschirmschoner deaktiviert.

Bedienoberfläche


Darstellung am Bildschirm:



- In der rechten, oberen Ecke wird Datum und Uhrzeit angezeigt.
- Durch Berührung des Bildschirms können die jeweilig beschriebenen Szenen gewählt werden.

Szene: „Alles EIN“


Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „Alles EIN“ wird das gesamte Hörsaallicht eingeschaltet.
- Die Beleuchtung ist so eingeregelt, dass trotz der Höhenunterschiede eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke erreicht wird.

Szene: „Tafellicht“


Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „Tafellicht“ werden die Leuchten nur im Bereich der Tafel eingeschaltet.
- Die restlichen Leuchten bleiben ausgeschaltet.

Szene: „Beamerbetrieb“


Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „Beamerbetrieb“ wird, je nach dem ob der Hörsaal ein oder zwei Leinwände hat, die Leuchten die auf die Leinwand strahlen würden ausgeschaltet.
- Die restlichen Leuchten sind so eingeregelt, dass im Hörsaal eine Grundbeleuchtung erreicht wird.

Szene: „50%“


Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „50%“ wird die gesamte Beleuchtung auf 50% eingeschaltet.
- Diese energiesparende Einstellung kann z.B. bei Vorträgen ohne Mitschrift gewählt werden.

Funktion: „manuell heller“


Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „Pfeil nach oben“ wird die Beleuchtungsstärke der zum Zeitpunkt der Berührung aktiven Scene manuell erhöht.

Funktion: „manuell dunkler“


Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „Pfeil nach unten“ wird die Beleuchtungsstärke der zum Zeitpunkt der Berührung aktiven Scene manuell gesenkt.

ohne Funktion


Darstellung am Bildschirm:



- Die Einstellungen im gelb markierten Bereich sind nur für die Programmierung erforderlich und für den Nutzer ohne Funktion.

Codeeingabe


Darstellung am Bildschirm:



- Wird der gelb markierte Bereich vom Nutzer berührt, wird dieser aufgefordert einen Code einzugeben.
- Die Aufforderung zur Codeeingabe kann durch drücken von OK oder Esc beendet werden.

Funktion: „AUS“

Darstellung am Bildschirm:



- Mit Berührung des Bildschirms im Bereich „“ wird die Beleuchtungsanlage ausgeschaltet.

Funktion: „automatisch AUS“



- Sollte das Abschalten der Beleuchtungsanlage vergessen werden, wird um 22h automatisch ausgeschaltet.
- Sollte die Beleuchtungsanlage um oder nach 22h noch benötigt werden, kann diese jederzeit durch Auswahl der gewünschten Scene wieder aktiviert werden.
- Die automatische Abschaltung wird erst wieder am Folgetag um 22h durchgeführt.
- Die Bedienung der indirekte Beleuchtung und der Notlichtanlage wurden beim Umbau nicht verändert.