



TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



**BEDIENUNGSANLEITUNG für digitale Apparate
an der Universität Innsbruck**

TS 13




WIE TELEFONIERE ICH - INTERN / EXTERN

1. WAHL BEI ABGEHOBENEM HÖRER:


Sie heben den Hörer ab, drücken 0+Pincode für die Freileitung und wählen anschließend die gewünschte Rufnummer. (Für Privatgespräche *0+Pincode)

Bei Interngesprächen wählen Sie einfach die Nebenstellenummer!!!

2. BLOCKWAHL:

Der Hörer bleibt auf der Gabel liegen. Sie geben die gewünschte Rufnummer ein und drücken zuletzt erst die Freisprechtaste  oder heben den Hörer ab.

Vorteil: Sie können vor Drücken des Lautsprechers die eingegebene Rufnummer jederzeit mit Taste „KORREKTUR“ (Pfeil nach unten drücken bis Korrektur und Enter) korrigieren.

Mit „TRENNEN“  löschen Sie das Display, d.h., der ganze Eintrag ist gelöscht.


3. LAUTHÖREN:

Durch Drücken der Lautsprechertaste  können Sie, auch während eines Gespräches, das Lauthören einschalten, wenn anwesende Personen mithören möchten.




4. FREISPRECHEN:

a) Telefonieren mit ‚FREISPRECHEN‘:


Sie lassen den Hörer auf der Gabel liegen, wählen die gewünschte Rufnummer und drücken die ‚Freisprechtaste‘ . Wenn sich der gewünschte Teilnehmer meldet, muss der Hörer nicht abgehoben werden.

D.h., Sie können ‚FREISPRECHEN‘.

b) Telefonieren mit bereits abgehobenem Hörer:

Wenn der Hörer bereits abgehoben ist, können Sie durch Drücken der Taste ‚FREISPRECHEN‘  und anschl. Hörer auflegen die Freisprechfunktion aktivieren.

5. WAHLWIEDERHOLUNG:

Die zuletzt gewählten 5 Nummern sind automatisch gespeichert und können durch Drücken der Wahlwiederholungstaste  bei aufgelegtem Hörer aktiviert werden.

Die folgenden Nummern erscheinen durch wiederholtes Drücken dieser Taste.

Um eine dieser Nummern anzurufen: Hörer abheben oder Freisprechtaste  betätigen.

6. R-TASTE:

Verbinden mit und ohne Ankündigung.

Zum Zurückholen des Gespräches Taste Trennen  drücken





7. TRENNEN:

Eine bestehende Verbindung trennen.

Die Trenntaste wird zum Löschen des Displays verwendet.





8. AUTOMATISCHER RÜCKRUF

Wenn beim gewünschten Teilnehmer besetzt ist, können Sie durch Drücken der Taste „PFEIL NACH UNTEN“  bis „Rückruf“, dann „ENTER“  den autom. Rückruf einleiten - funktioniert nur intern!

9. RUFUMLEITUNG:



Sie können Anrufe, die an Ihrem Telefon ankommen, zu einem anderen Telefon umleiten.

RUFUMLEITUNG AKTIVIEREN:

1. Taste „MENÜ“ 
2. Taste „PFEIL NACH UNTEN“  (bis Anzeige Rufumleitung im Display)
3. Taste „ENTER“ 
4. Nebenstellenummer eingeben
5. Taste „ENTER“ 

Rufumleitung ist aktiv (Licht leuchtet und im Display erscheint „I“)

RUFUMLEITUNG DEAKTIVIEREN:

1. Taste „MENÜ“ 
2. Taste „PFEIL NACH UNTEN“  (bis Anzeige Rufumleitung im Display)
3. Taste „ENTER“ 2 x  

Rufumleitung ist gelöscht.







10. ANRUFLISTE:

Während der Abwesenheit vom Arbeitsplatz werden in die Anrufliste bis zu 10 nicht entgegenkommene Anrufe bzw. nicht abgefragte Anklopfverbindungen eingetragen.

Ein Eintrag enthält folgende Positionen:

- a) Name und Rufnummer des Anrufers
- b) Uhrzeit und Datum des Anrufers

Anrufliste anzeigen und löschen:

1. Taste „MENÜ“ 
2. Taste „ENTER“ 
3. Einträge sehen und event. rückrufen durch Abheben des Hörers
4. Um weitere Einträge anzusehen Taste „PFEIL NACH UNTEN“  drücken
5. Alle löschen (Statuszeile) und „ENTER“  drücken