



# Mediensteuerung NEU - Mediensteuerung

## Aktivierung BEAMER:

1. Berühren Sie den Touchscreen. Falls keine Bedienungsoberfläche erscheint, drücken Sie bitte den Einschaltknopf rechts.




2. Drücken Sie den Button "MEDIENTECHNIK EIN" auf dem Touchscreen.



3. Schalten Sie das Notebook ein:

für die Benutzung des vorhandenen Notebooks drücken Sie den Button "PC 1" rechts oben, für ein selbst mitgebrachtes Notebook drücken Sie den Button "PC 2". Bitte vergessen Sie im zweiten Fall nicht, das VGA-Kabel "pc-2" und das Soundkabel "pc-2" beim Notebook anzustecken!



4. Der Beamer startet selbstständig.

5. Falls kein Bild auf der Leinwand erscheint, drücken Sie beim vorhandenem Notebook die Tastenkombination "Fn" + "F8", bei einem selbst mitgebrachten Notebook die entsprechende Tastenkombination.

## Steuerung LICHT:

1. Tippen Sie die Buttons "L22B", "L23C" und "Durchgang" an zum Ein- bzw. Ausschalten.

## Audiozubehör:

Mikrofone sind im schwarzen Schrank (gangseitig) zu finden.

1. Die Lautstärkeregelung erfolgt am Touchscreen mit den Buttons "+" oder "-" rechts unten

## Ausschalten:

1. Button "L22B", "L23C" und "Durchgang" antippen zum Ein- bzw. Ausschalten des Lichts.
2. Button "Medientechnik aus" am Touchscreen betätigen
3. Notebook herunterfahren